



SSANGYONG

REXTON & MUSSO

AVN / SMART AUDIO

Pro bezpečné používání

Bezpečnostní opatření

Upozornění!

- Během používání navigačního systému dodržujte skutečné předpisy dopravního provozu. Pokud se během jízdy budete řídit pouze pokyny navigace, může dojít k porušení skutečných dopravních předpisů a k dopravním nehodám.
- Během jízdy se na obrazovku dívejte pouze krátkými pohledy. Pokud se na obrazovku budete dívat po delší časové úseky, může dojít k dopravní nehodě.
- Během jízdy neprovádějte žádné činnosti, jejichž provedení zabere delší dobu, například vyhledávání míst v okolí. Mohlo by to mít za následek dopravní nehodu. Než začnete takové činnosti provádět, vozidlo zaparkujte na bezpečném místě.
- Toto zařízení nerozebírejte a neprovádějte na něm úpravy. Mohlo by to vést k nehodám, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Dávejte pozor, aby se do výrobku nedostala voda ani cizí předměty. Mohlo by tak dojít ke vzniku výparů, vznícení nebo poruše zařízení.
- Pokud k problémům dojde, například když do zařízení proniknou cizí předměty nebo je zařízení vystaveno vodě či kouři, ihned zařízení přestaňte používat a kontaktujte prodejce vašeho vozu nebo určené centrum oprav. Pokud tak neučiníte, může dojít k poruše vašeho zařízení.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je vadné, např. při závadě zobrazení nebo zvuku. Mohlo by to vést k nehodám (požár, úraz elektrickým proudem atd.) nebo kritické poruše výrobku.
- Při ovládání zařízení nestůjte v zákazu zastavení a zákazu parkování. Mohlo by tak dojít k nehodám.

Bezpečnostní varování

Výstraha!

- Během jízdy věnujte pozornost skutečným podmínkám silničního provozu. Navigace vás může zavést do oblastí, kam je vjezd zakázán.
- Ovládání zařízení během jízdy může vést k dopravním nehodám. Než začnete zařízení ovládat, vozidlo zaparkujte na bezpečném místě. Z bezpečnostních důvodů může během doby, kdy je vozidlo v pohybu, dojít k vypnutí některých funkcí a mohou být opět zapnuty až poté, co je vozidlo zaparkováno.
- Toto zařízení je výrobek navržený specificky k použití v automobilech. Pokud chcete změnit montážní polohu systému AVN, informujte se u svého prodejce nebo v centru oprav. Instalace nebo rozebírání zařízení vyžaduje technické znalosti.
- Při čištění dotykové obrazovky vypněte napájení a obrazovku setřete suchým, měkkým hadříkem. Nepoužívejte tvrdé hadříky, chemické mopy ani organická rozpouštědla (alkohol, benzen, rozpouštědla atd.), protože by mohlo dojít k poškrábání nebo změně povrchu panelu. Pokud u výrobku dojde k nějakému problému, ohleďte nápravy kontaktujte prodejce nebo centrum oprav.
- Zařízení nesmí utrpět silné nárazy. Příímý tlak na přední část monitoru může poškodit panel LCD a dotykový panel.
- Pokud je zařízení v provozu po delší dobu, zatímco je motor vypnutý, na obrazovce se zobrazí varování o vybití elektrického systému. Během provozu systému nechejte motor v chodu.

- Tento výrobek je navržen pouze k použití pomocí 14 V stejnosměrného proudu se záporným uzemněním ve vozidlech. Nepoužívejte jej s nestandardními zdroji napájení.



- K čištění jednotky nepoužívejte benzín, ředidla, benzen ani jiná organická rozpouštědla.



Informace

Po odpojení napájecího konektoru nebo baterie dojde k vymazání předvoleb paměti do výchozího továrního stavu.



AVN





Názvy součástí a funkce.....	4
Ovladač na volantu.....	5
Základní ovládání	6
Výběr režimu	8
Nastavení systému	10
Zpětná kamera	11
AVM (Around View Monitoring) - volitelné	12
Navigace.....	13

Názvy součástí a funkce

Pohled z předu



Tlačítko	Popis
1 	Domovská obrazovka • Zobrazí domovskou obrazovku.
2 	Navigace • Přepne zpět do režimu Navigace, bez ohledu na to, zda je zvuk a video zapnuto/vypnuto a přejde na aktuální polohu.

Tlačítko	Popis
3 	Telefon • Přejde do obrazovky režimu Bluetooth. (Pokud je připojen Bluetooth, zobrazí obrazovku připojení)
4 	Rádio • Přejde do režimu Rádio.
5 	Vypnout • Stisknutím a přidržením (déle než 1,5 sekundy) vypnete napájení.
6 	Zpět • Přejde na předchozí obrazovku.

All New Rexton



Rexton Sport



Tlačítko	Popis
1	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím tlačítka nahoru/dolů upravte hlasitost.
2	<ul style="list-style-type: none"> V kterémkoli režimu <ul style="list-style-type: none"> Každým stisknutím tlačítka se změní režim v pořadí Rádio → Média z USB → Moje média → Hudba z Bluetooth. (Pokud není připojeno zařízení s médii, budou příslušné režimy vypnuty.) V režimu Rádio <ul style="list-style-type: none"> stisknutím a podržením změníte režim rádia v pořadí FM1 → AM → režim DAB (pouze EU). V režimu Média <ul style="list-style-type: none"> stiskněte a podržte přepínač pro změnu režimu v pořadí USB Hudba → Video → Režim Snímků.
3	<ul style="list-style-type: none"> Při přehrávání <ul style="list-style-type: none"> stisknutím tlačítka nahoru/dolů přejdete na předchozí/následující soubor. V režimu rádia <ul style="list-style-type: none"> stisknutím tlačítka nahoru/dolů přejdete na předchozí/následující přednastavenou stanici. stisknutím a podržením tlačítka nahoru/dolů přejdete na předchozí/následující vysílací frekvenci.
4	<ul style="list-style-type: none"> Ovládá režim Bluetooth Handsfree. Stisknutím a podržením tlačítka hovor ukončíte.
5	<ul style="list-style-type: none"> Zapnutí/vypnutí funkce ztlumení zvuku (Mute). Stisknutím tlačítka během hovoru zablokujete odchozí zvuk. (vypnutí mikrofonu) <ul style="list-style-type: none"> Stisknutím a přidržením (déle než 1,5 sekundy) vypnete napájení.

Základní ovládání


■ Spuštění systému



- Jednou stisknete tlačítko startování motoru nebo nastavíte klíček zapalování do polohy ON nebo ACC.



- Zobrazí se logo Ssangyong a systém se spustí.



- Po dokončení spuštění se zapne poslední zvolený režim. (Výchozím režimem je navigace)

■ Vypnutí systému



- Stisknutím a přidržením ikony Vypnout (déle než 1,5 sekundy) vypnete napájení.



- Po vypnutí napájení se zobrazí aktuální čas.

■ Informace

- Systém se automaticky vypne, pokud uplynou více než 3 minuty ve vypnutém stavu zapalování a jsou otevřeny dveře na straně řidiče.

Restartování systému



- Tlačítko Restart stiskněte pomocí sponky nebo špendlíku.



- Systém se vypne a restartuje.

■ Informace


- Rezetováním systému se obnoví všechna stávající nastavení a konfigurace do výchozího stavu. Tím je zajištěna stabilita zařízení.

Výběr režimu

Domovská obrazovka



- Ve kterémkoli režimu stiskněte v nabídce bočního panelu ikonu Domů.



- Na Domovské obrazovce vyberte požadovaný režim.

Rádio



- Tato funkce umožňuje uživatelům přehrávat rádiové vysílání FM1/AM/DAB (pouze EU).
- V režimu Rádio stisknutím tlačítka DAB přejdete do režimu DAB k poslechu digitálního rádiového vysílání.

Moje média




- Hudební soubory v režimu Média, které posloucháte často, lze uložit do systému AVN a vytvořit si tak jedinečné Seznamy hudby.

Média z USB




- Tato funkce umožňuje uživatelům přehrávat přehrávání hudbu, videa a soubory obrázků ze zařízení USB.
- Hudební soubory v režimu Média, které posloucháte často, lze uložit do systému AVN a vytvořit si tak jedinečné Seznamy hudby.

Bluetooth telefon




- Tato funkce umožňuje uživateli pohodlně telefonovat pomocí Bluetooth.
- Před použitím funkce Bluetooth musíte nejprve spárovat/připojit mobilní telefon k vozidlu.

Hudba z Bluetooth



- Tato funkce umožňuje uživatelům ve voze přehrávat hudbu uloženou v mobilním telefonu prostřednictvím streamování z Bluetooth.
- Uživatelé mohou přepínat přehrávání mezi dvěma připojenými zařízeními Bluetooth.

Klimatizace (volitelná)




- Funkci Klimatizace lze použít ke kontrole klimatizace, teploty topení a směru proudění ventilátoru.

e-Manuál




- Tato funkce umožňuje uživatelům kontrolovat způsob používání klíčových funkcí.
- Ze seznamu na levé straně obrazovky vyberte požadovanou nabídku a pomocí tlačítek doleva/doprava proveďte potřebné činnosti.

Nastavení



- Tato funkce umožňuje uživatelům nastavit systém.

Spánek vzadu




- Touto funkcí se ztlumí zadní reproduktory a cestující na zadních sedadlech tak mají možnost odpočívat.
- Maximální úroveň hlasitosti zvuku a videa je omezena na hodnotu 15.

Nastavení systému

Nastavení systému




- Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení




- V Nastavení vyberte požadovanou nabídku nastavení.

Nastavení Bluetooth




- Používá se k nastavení připojených zařízení Bluetooth a připojení Bluetooth.

Nastavení zvuku



- Tlačítky doleva/doprava/vpřed/vzad změníte nastavení vyvážení vpředu/vzadu a vlevo/vpravo.

Nastavení displeje




- Používá se k nastavení jasu a vypnutí displeje.

Obecná nastavení



- Používá se k nastavení jazyka, ke kontrole systémových informací a resetování systému.

Aktualizace



- Používá se k aktualizaci systému a navigační mapy.

■ K zajištění bezpečnosti se při zařazení zpátečky spustí zpětná kamera.

- Při zařazení zpátečky (R) se zpětná kamera spustí bez ohledu na aktuálně zvolený režim.
- Zpětná kamera se automaticky vypne při zařazení jiné polohy.
- Když je zpětná kamera v činnosti, funkce hlasitosti a ztlumení lze používat.
- Funkce Parking Assistance System (PAS) je příplatková výbava.



■ Upozornění!

- Zpětný pohled zobrazený na displeji zařízení se může od skutečné vzdálenosti lišit. Pro naprostou bezpečnost při couvání dávejte pozor na skutečné okolí.
- Při používání zpětné kamery dbejte opatrnosti, protože kvůli výstražnému textu a parkovacím čárám mohou být překážky hůře viditelné.

Výstraha!

- Zpětná kamera není během aktualizací k dispozici. Před provedením aktualizací vozidlo zaparkujte a vyjedte teprve, až bude aktualizace dokončena.
- Během spuštění zpětné kamery budou k dispozici pouze funkce zvuku a příchozích hovorů.

AVM (Around View Monitoring) - volitelné

- Stisknutím klávesy AVM nebo zařazením polohy R monitor bez ohledu na aktuálně zvolený režim přepne do režimu AVM.
- Dalším stisknutím klávesy AVM nebo zařazením zpátečky dojde k automatickému přepnutí na předchozí spuštěnou obrazovku.
- Když je AVM v činnosti, funkce hlasitosti a ztlumení lze používat.
- Ke změně mezi režimy 2D a 3D použijte funkce Zobrazit režim v Nastavení AVM.
- Když je AVM v činnosti, AVM se automaticky vypne, když vozidlo překročí rychlost 20 km nebo dojde ke stisknutí klávesy rozhraní.

Zobrazení 2D



Zajišťuje normální zobrazení, široké zobrazení a zobrazení v plném rozsahu.

Zobrazení 3D





Zajišťuje normální zobrazení, široké zobrazení a zobrazení v plném rozsahu.

Výstraha!


- Zobrazení na obrazovce AVM se může lišit od skutečné vzdálenosti. Pro vaši vlastní bezpečnost vždy dávejte pozor a přímo kontrolujte prostor za vámi a vlevo/vpravo.
- Když je AVM v činnosti, podporovány jsou pouze funkce hlasitosti a příchozí hovory.

Spuštění navigace Tom Tom



- K zobrazení obrazovky Navigace na Domovské obrazovce stiskněte tlačítko Navigace.
- Na obrazovce Navigace se stisknutím ikony [] zobrazí hlavní nabídka.
- Aktualizace map
 1. Pokud chcete provést aktualizaci map, zařízení USB připojte k vašemu počítači.
 2. Přejděte na stránku aktualizací (URL) a postupujte podle pokynů.
 - URL aktualizace map: <https://ssangyong.navshop.com/downloads/>
- Stažené mapy nelze použít, protože funkce internetového připojení není poskytnuta. Použijte webové stránky.


Používání hlavní nabídky Navigace





	Zobrazí klávesnici sloužící k vyhledávání míst nebo míst zájmu		Zobrazí uložené trasy
	Spustí pokyny navigace trasy domů		Najde parkoviště
	Spustí pokyny navigace trasy do kanceláře		Najde čerpací stanice
	Zobrazí seznam posledních cílů		Zobrazí obrazovku nastavení navigační aplikace Tom Tom
	Stornuje nebo změní pokyny navigace		Zobrazí nabídku nápovědy
	Zobrazí uložená místa		


Navigace






Plánování trasy



	Tlačítko vyskakovacího okna	Slouží k <ul style="list-style-type: none">• Přidávání do Má místa a bodů na trase.• Nastavení výchozího bodu vaší trasy.• Vyhledání míst v okolí.
	Tlačítko Jízda	Trasa je naplánována. Pokyny navigace se spustí, jakmile vyjedete.

Pokyny navigace



	Hlavní nabídka	Zobrazí hlavní nabídku.
	Přiblížení/oddálení	Přiblíží mapu (+) a oddálí (-).
	Tlačítko přepnutí zobrazení	Změna mezi zobrazením mapy a zobrazením navádění 3D.
	Váš cíl	Cíl
	Liště Trasy	Zobrazí zbývající vzdálenost, odhadovaný čas příjezdu a informace o vaší trase.



Smart Audio





Názvy součástí a funkce	16
Ovladač na volantu	17
Základní ovládání	18
Výběr režimu.....	19
Nastavení systému	21
Zpětná kamera	22
AVM (Around View Monitoring) - volitelné.....	23

Názvy součástí a funkce

☐ Pohled z předu



Tlačítko	Popis
	<p>1</p> <p>Domovská obrazovka</p> <ul style="list-style-type: none">• Zobrazí domovskou obrazovku.
	<p>2</p> <p>Telefon</p> <ul style="list-style-type: none">• Přejde do režimu Bluetooth bez ohledu na to, v jakém režimu jste.

Tlačítko	Popis
	<p>3</p> <p>Rádio</p> <ul style="list-style-type: none">• Přejde do režimu Rádio.
	<p>4</p> <p>Moje média</p> <ul style="list-style-type: none">• Stisknutím ve kterémkoli režimu se zobrazí Moje média.
	<p>5</p> <p>Vypnout</p> <ul style="list-style-type: none">• Stisknutím a přidržením (déle než 1,5 sekundy) vypnete napájení.
	<p>6</p> <p>Zpět</p> <ul style="list-style-type: none">• Přejde na předchozí obrazovku.

All New Rexton



Rexton Sport



Tlačítko	Popis
1	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím tlačítka nahoru/dolů upravte hlasitost.
2	<ul style="list-style-type: none"> V kterémkoli režimu <ul style="list-style-type: none"> Každým stisknutím tlačítka se změní režim v pořadí Rádio → Média z USB → Moje média → Hudba z Bluetooth. (Pokud není připojeno zařízení s médii, budou příslušné režimy vypnuty.) V režimu Rádio <ul style="list-style-type: none"> stisknutím a podržením změníte režim rádia v pořadí FM1 → AM → režim DAB (pouze EU). V režimu Média <ul style="list-style-type: none"> stisknete a podržte přepínač pro změnu režimu v pořadí USB Hudba → Video → Režim Snímků.
3	<ul style="list-style-type: none"> Při přehrávání <ul style="list-style-type: none"> stisknutím tlačítka nahoru/dolů přejdete na předchozí/následující soubor. V režimu rádia <ul style="list-style-type: none"> stisknutím tlačítka nahoru/dolů přejdete na předchozí/následující přednastavenou stanici. stisknutím a podržením tlačítka nahoru/dolů přejdete na předchozí/následující vysílací frekvenci.
4	<ul style="list-style-type: none"> Ovládá režim Bluetooth Handsfree. Stisknutím a podržením tlačítka hovor ukončíte.
5	<ul style="list-style-type: none"> Zapnutí/vypnutí funkce ztlumení zvuku (Mute). Stisknutím tlačítka během hovoru zablokujete odchozí zvuk. (vypnutí mikrofonu) <ul style="list-style-type: none"> Stisknutím a přidřením (déle než 1,5 sekundy) vypnete napájení.

Základní ovládání


■ Spuštění systému



- Jednou stisknete tlačítko startování motoru nebo nastavíte klíček zapalování do polohy ON nebo ACC.



- Zobrazí se logo Ssangyong a systém se spustí.



- Po dokončení spuštění systému bude spuštěn poslední použitý režim.

Výchozí režim je Domovská obrazovka (Home)

■ Vypnutí systému



- Stisknutím a přidržením ikony Vypnout (déle než 1,5 sekundy) vypnete napájení. Po vypnutí napájení systému se uloží poslední provozní režim.



- Po vypnutí napájení se zobrazí aktuální čas.

■ Restartování systému



- Tlačítko Restart stisknete pomocí sponky nebo špendlíku.



- Systém se vypne a restartuje.


■ Informace

- Systém se automaticky vypne, pokud uplynou více než 3 minuty ve vypnutém stavu zapalování a jsou otevřeny dveře na straně řidiče.
- Resetováním systému se obnoví všechna stávající nastavení a konfigurace do výchozího stavu. Tím je zajištěna stabilita zařízení.

Domovská obrazovka



- Ve kterémkoli režimu stiskněte v nabídce bočního panelu ikonu Domů.




- Na Domovské obrazovce vyberte požadovaný režim.

Rádio



- Tato funkce umožňuje uživatelům přehrávat rádiové vysílání FM1/AM/DAB (pouze EU).
- V režimu Rádio stisknutím tlačítka DAB přejdete do režimu DAB k poslechu digitálního rádiového vysílání.

Moje média




- Hudební soubory v režimu Média, které posloucháte často, lze uložit do systému AVN a vytvořit si tak jedinečné Seznamy hudby.

Média z USB




- Tato funkce umožňuje uživatelům přehrávat rádiové vysílání uložená pomocí funkce Záznam z rádia.
- Hudební soubory v režimu Média, které posloucháte často, lze uložit do systému AVN a vytvořit si tak jedinečné Seznamy hudby.

Bluetooth telefon




- Tato funkce umožňuje uživateli pohodlně telefonovat pomocí Bluetooth.
- Před použitím funkce Bluetooth musíte nejprve spárovat/připojit mobilní telefon k vozidlu.

Hudba z Bluetooth



- Tato funkce umožňuje uživatelům ve voze přehrávat hudbu uloženou v mobilním telefonu prostřednictvím streamování z Bluetooth.
- Uživatelé mohou přepínat přehrávání mezi dvěma připojenými zařízeními Bluetooth.

Klimatizace (volitelná)



- Funkci Klimatizace lze použít ke kontrole klimatizace, teploty topení a směru proudění ventilátoru.


Výběr režimu

e-Manuál



- Tato funkce umožňuje uživatelům kontrolovat způsob používání klíčových funkcí.
- Ze seznamu na levé straně obrazovky vyberte požadovanou nabídku a pomocí tlačítek doleva/ doprava proveďte potřebné činnosti.

Nastavení



- Tato funkce umožňuje uživatelům nastavit systém

Spánek vzadu




- Touto funkcí se ztlumí zadní reproduktory a cestující na zadních sedadlech tak mají možnost odpočívat.
- Maximální úroveň hlasitosti zvuku a videa je omezena na hodnotu 15.

Nastavení systému



- Na domovské obrazovce stisknete tlačítko Nastavení.

Nastavení Bluetooth




- Používá se k nastavení připojených zařízení Bluetooth a připojení Bluetooth.

Nastavení zvuku




- Tlačítka doleva/doprava/vpřed/vzad změníte nastavení vyvážení zvuku vpředu/vzadu a vlevo/vpravo.

Nastavení displeje



- Používá se k nastavení jasu a vypnutí displeje.




- V Nastavení vyberte požadovaný režim nastavení.

Obecná nastavení



- Používá se k nastavení jazyka, ke kontrole systémových informací a resetování systému.

Aktualizace



- Používá se k aktualizaci systému a navigační mapy.

Zpětná kamera

■ K zajištění bezpečnosti se při zařazení zpátečky spustí zpětná kamera.

- Při zařazení zpátečky (R) se zpětná kamera spustí bez ohledu na aktuálně zvolený režim.
- Zpětná kamera se automaticky vypne při zařazení jiné polohy.
- Když je zpětná kamera v činnosti, funkce hlasitosti a ztlumení lze používat.
- Funkce Parking Assistance System (PAS) je příplatková výbava.



■ Upozornění!

- Zpětný pohled zobrazený na displeji zařízení se může od skutečné vzdálenosti lišit. Pro naprostou bezpečnost při couvání dávejte pozor na skutečné okolí.
- Při používání zpětné kamery dbejte opatnosti, protože kvůli výstražnému textu a parkovacím čárám mohou být překážky hůře viditelné.

Výstraha!

- Zpětná kamera není během aktualizací k dispozici. Před provedením aktualizací vozidlo zaparkujte a vyjeďte teprve, až bude aktualizace dokončena.
- Během spuštění zpětné kamery budou k dispozici pouze funkce zvuku a příchozích hovorů.

AVM (Around View Monitoring) - volitelné

- Stisknutím klávesy AVM nebo zařazením polohy R monitor bez ohledu na aktuálně zvolený režim přepne do režimu AVM.
- Dalším stisknutím klávesy AVM nebo zařazením zpátečky dojde k automatickému přepnutí na předchozí spuštěnou obrazovku.
- Když je AVM v činnosti, funkce hlasitosti a ztlumení lze používat.
- Ke změně mezi režimy 2D a 3D použijte funkce Zobrazit režim v Nastavení AVM.
- Když je AVM v činnosti, AVM se automaticky vypne, když vozidlo překročí rychlost 20 km nebo dojde ke stisknutí klávesy rozhraní.

Zobrazení 2D



Zajišťuje normální zobrazení, široké zobrazení a zobrazení v plném rozsahu.

Zobrazení 3D



Zajišťuje normální zobrazení, široké zobrazení a zobrazení v plném rozsahu.

Výstraha!

- Zobrazení na obrazovce AVM se může lišit od skutečné vzdálenosti. Pro vaši vlastní bezpečnost vždy dávejte pozor a přímo kontrolujte prostor za vámi a vlevo/vpravo.
- Když je AVM v činnosti, podporovány jsou pouze funkce hlasitosti a příchozí hovory.



Y461IM2305E-CZ
Q261IM2305E-CZ

2023/05