



TORRES / HYBRID

AVN

Pro bezpečné používání

Bezpečnostní opatření

■ Upozornění!

- Toto zařízení nerozebírejte a neprovádějte na něm úpravy. Mohlo by to vést k nehodám, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Dávejte pozor, aby se do výrobku nedostala voda ani cizí předměty. Mohlo by tak dojít ke vzniku výparů, vznícení nebo poruše zařízení.
- Pokud k problémům dojde, například když do zařízení proniknou cizí předměty nebo je zařízení vystaveno vodě či kouři, ihned zařízení přestaňte používat a kontaktujte prodejce vašeho vozu nebo určené centrum oprav. Pokud tak neučiníte, může dojít k poruše vašeho zařízení.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je vadné, např. při závadě zobrazení nebo zvuku. Mohlo by to vést k nehodám (požár, úraz elektrickým proudem atd.) nebo kritické poruše výrobku.
- Při ovládání zařízení nestůjte v zákazu zastavení a zákazu parkování. Mohlo by tak dojít k nehodám.

Bezpečnostní varování

■ Upozornění!

- Ovládání zařízení během jízdy může vést k dopravním nehodám. Než začnete zařízení ovládat, vozidlo zaparkujte na bezpečném místě. Z bezpečnostních důvodů může během doby, kdy je vozidlo v pohybu, dojít k vypnutí některých funkcí a mohou být opět zapnuty až poté, co je vozidlo zaparkováno.
- Toto zařízení je výrobek specificky určený k použití v automobilech. Pokud chcete změnit montážní polohu systému, informujte se u svého prodejce nebo v centru oprav. Instalace nebo rozebírání zařízení vyžaduje technické znalosti.
- Při čištění dotykové obrazovky vypněte napájení a obrazovku setřete suchým, měkkým hadříkem. Nepoužívejte tvrdé hadříky, chemické mopy ani organická rozpouštědla (alkohol, benzen, rozpouštědlo atd.), protože by mohlo dojít k poškrábání nebo změně povrchu panelu. Pokud u výrobku dojde k nějakému problému, ohledně nápravy kontaktujte prodejce nebo centrum oprav.
- Zařízení nesmí utrpět silné nárazy. Přímý tlak na přední část monitoru může poškodit panel LCD a dotykový panel.
- Pokud je zařízení v provozu po delší dobu, zatímco je motor vypnutý, na obrazovce se zobrazí varování o vybití elektrického systému. Během provozu systému nechejte motor v chodu.

- Tento výrobek je navržen pouze k použití pomocí 14 Vstejnoseměrného proudu se záporným ukostřením ve vozidlech. Nepoužívejte jej s nestandardními zdroji napájení.



- K čištění jednotky nepoužívejte benzín, ředidla, benzen, ani jiná organická rozpouštědla.




■ Informace

Po odpojení napájecího konektoru nebo baterie dojde k vymazání předvoleb paměti do výchozího továrního stavu.


AVN

Základní ovládání	3
O obrazovce MENU	5
Ovladač na volantu.....	8
Základní ovládání	9
E-manuál	14




- Zobrazí režim navigace. (výchozí)
(POUZE AVN)

Základní ovládání




- Změna režimu se provádí přetáhnutím doleva/doprava.
(Navi → Telefon) (POUZE AVN)



- Ve spodní části zobrazí dojezd a aktuální polohu.


Obrazovka MENU



Tlačítko	Popis	Tlačítko	Popis
1	Slouží k poslechu stanic FM/AM/DAB.	4	Slouží k ovládání klimatizace.
2	Přepne do režimu navigace a přejde na aktuální polohu. (POUZE AVN)	5	K dispozici pro přehrávání hudebních, video a obrazových souborů uložených v AVN.
3	Přepne na obrazovku vytáčení a umožňuje telefonovat prostřednictvím připojeného zařízení Bluetooth.	6	Apple CarPlay je k dispozici.


O obrazovce MENU

Obrazovka MENU



Tlačítko	Popis	Tlačítko	Popis
	Android Auto je k dispozici.		Slouží k nastavení různých funkcí systému AVN v části Nastavení.
	Slouží k přehrávání hudby z připojeného zařízení Bluetooth.		Slouží k používání nastavení vozidla.
	Slouží k přehrávání hudby, videa a obrázkových souborů uložených v AVN.		Slouží k úpravě zvuku ke spánku na zadních sedadlech.

Obrazovka MENU



Tlačítko	Popis	Tlačítko	Popis
	Slouží k prohlížení webového manuálu, ve kterém jsou detailně popsány funkce systému AVN.		Zobrazuje stav motoru hybridního systému.
	Správa připojení zařízení Bluetooth.		

Ovladač na volantu



Tlačítko	Popis
1	- Po každém stisknutí klávesy se režim změní v pořadí Rádio → Média z USB → Moje média → Hudba z Bluetooth. (pokud multimediální zařízení není připojeno, příslušné režimy budou deaktivovány) - V režimu Rádio - stisknutím a podržením změníte režim rádia v pořadí FM1 → AM → režim DAB (pouze EU). - V režimu médií - stiskněte a podržte přepínač pro změnu režimu v pořadí USB Music → režim Video → Režim obrazu.
2	Stisknutím tlačítka nahoru/dolů upravíte hlasitost.
3	- Během přehrávání - stiskněte tlačítko nahoru/dolů pro posunutí předchozího/následujícího souboru. - V režimu rádia - stiskněte tlačítko nahoru/dolů pro přesun předchozí/následující předvolby. - Stisknutím a podržením tlačítka nahoru/dolů přesunete předchozí/následující vysílání frekvence.
4	- Ovládá režim Bluetooth Handsfree. - Stisknutím a podržením tlačítka hovor ukončíte.
5	- Zapnutí/vypnutí funkce ztlumení zvuku. - Stisknutím tlačítka během hovoru zablokujete odchozí zvuk. (vypnutí mikrofonu) - Stisknutím a přidržením (déle než 1,5 sekundy) vypnete napájení.
6	- V režimu Apple CarPlay - slouží k ovládání Siri. - V režimu Android Auto - slouží k ovládání hlasového rozpoznání Google.

Zapnutí systému



- Zobrazí se logo KGM a systém se spustí.
- Po dokončení spouštění se zapne poslední zvolený režim.
(Výchozím režimem je navigace)
(POUZE AVN)
- Vlevo před aktivací tlačítka Souhlasím Také na obrazovce bezpečnostního varování prostřednictvím postranního panelu. Můžete použít funkci klimatizace.

Restartování systému




- Stisknutím a přidržením spínače Menu na dálkovém ovládání sdruženého přístroje na volantu (déle než 10 sekund) provedete k restartu systému.

■ Upozornění!

- Po opětovném spuštění systému nezapomeňte restartovat vůz.
- Pokud restart neprovedete, funkce adaptivního tempomatu (ACC) bude omezena.


Základní ovládání

Vypnutí systému




- Stisknutím a přidržením spínače Ztlumit (déle než 1,5 sekundy) nebo stisknutím ikony Vypnout v nabídce vlevo přejdete na obrazovku Vypnuto a dojde také ke ztlumení zvuku.
- Na obrazovce vypnutí se stisknutím a přidržením spínače Ztlumit zobrazí poslední zobrazená obrazovka.
- Obrazovku Power Off můžete otevřít také prostřednictvím nabídky na levé straně. Můžete použít funkci klimatizace.

Rozdělená obrazovka




- Klepnutím vpravo a přetáhnutím doprava dojde k zobrazení rozdělené obrazovky.



- Přetáhnutím nahoru/dolů na rozdělené obrazovce dojde ke změně zobrazeného režimu.
- Režimy zobrazené na rozdělené obrazovce jsou Klimatizace, Média (Média z USB, Hudba z BT, Rádio), Telefon pomocí BT, Hodiny a Kompas.
- Krátkým stisknutím (méně než 1,5 sekundy) rozdělené obrazovky dojde k zobrazení příslušného režimu.


Základní ovládání

Horní nabídka



- Pokud chcete zobrazit horní nabídku, klepněte na horní část obrazovky a přetáhněte ji ke spodní části obrazovky.

Horní nabídka



Tlačítko	Popis	Tlačítko	Popis
1	Slouží ke ztlumení/zrušení ztlumení všech zvuků.	3	Zobrazí aktuálně přehrávaná média a zvuk médií.
2	K dispozici jsou různé funkce vozidla a oblíbené funkce. (Zobrazené režimy se liší v závislosti na specifikacích vozidla.)	4	Slouží k nastavení jasu obrazovky systému AVN.

E-manuál

E-manuál



- Slouží k prohlížení podrobností o AVN a sdruženém přístroji ve webovém manuálu AV.

